

P70XN, P50XN

- 各部の名称と働き
- 2 パソコンの取り扱い
- 3 周辺機器の設置/設定/増設
- 4 お手入れ
- 5 仕様一覧

FMV取扱ガイド

●2章で説明している主な内容



電源の入れ方/切り方



音量調節



明るさ調節



ワンセグの準備 (ワンセグチューナー搭載機種のみ)



指紋認証



無線LAN





冊子のマニュアル

スタートガイド(1 設置編 2 セットアップ編)





使い始めるまでの進備はこれでバッチリ

- 「スタートガイド 1 設置編」
- 『スタートガイド2 セットアップ編』

FMV取扱ガイド



●各部の名称と働き

- ●パソコンの取り扱い
 - ・電源の入れ方/切り方
 - ・音量の調節
 - ・輝度の調節 など
- ●周辺機器の設置/設定/増設
- ●お手入れ
- ●仕様一覧

トラブル解決ガイド



- ●マイリカバリ
- ●バックアップ
- ●トラブル解決Q&A
- ●リカバリ (ご購入時の状態に戻す)
- ●廃棄・リサイクル

FMVテレビ操作ガイド



テレビチューナー内蔵機種に添付

- ●テレビについて
 - テレビの見かた
 - 録画のしかた
 - 保存のしかた
- ●テレビなどに関するQ&A

サポート&サービスのご案内



- ●ユーザー登録・特典
- ●AzbyClubのご案内
- ●困ったときは
- ●故障かな? と思ったときは
- ●お問い合わせ先
- 操作指導サービス
- ●お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。



画面で見るマニュアル

説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- ●セキュリティ対策
- ■インターネット/Eメール
- F M V 使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- ■周辺機器の接続
- ■添付ソフトウェア一覧
- ●困ったときのQ&A
- ※この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。



テクニカルコミュニケーター協会が定める 「画面で見るマニュアル標準マーク」です。


6 0 0 0 10 A0 5 0 **PFMV** 目次から探す ※素引から探す 画面で見るマニュアル FMVの取り扱いや使い方について 説明した電子マニュアルです。 CHI. ンの保証開始 日、機能情報を 機能できます。

画面で見るマニュアルの始め方

(スタート) →「すべてのプログラム | →「FMV画面で見るマニュアル |

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫♀「*****(文書番号)」とある場合は、『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。



- 1 文書番号(6桁の数字)を入力
- ②「検索する」をクリック



文書番号の内容が表示



「目次」、「検索」、「索引」など、 他にもいろいろな探し方があり ます。

目次

		安全にお使いいただくために
		このマニュアルの表記について
笋 1 音	冬草	部の名称と働き
お・チ		
		パソコン本体前面
		パソコン本体上面
	3	パソコン本体側面
		パソコン本体左側面
	_	パソコン本体右側面
		パソコン本体背面
		パソコン本体下面
	_	キーボード
	7	状態表示 LED
第2章	11°1	ソコンの取り扱い
オレチ	/ \ .	2
	1	-244-67 436
		AC アダプタを接続する
		電源を入れる
		電源を切る
		パソコンを待機状態にする/復帰させる
	_	AC アダプタを取り外す
	2	バッテリで使う
		バッテリで使うには 内蔵バッテリパックを交換する
	2	スティックポイントを使う
	3	スティックポイントについて
		スティックポイントにこいと
	4	タッチパネルを使う
	_	ペンの調整
		タッチパネルについて
	5	音量を調節する
		液晶ディスプレイを回転させる
		ノートパソコンモードとタブレットモード
		プロテクションシートを取り付ける
	7	液晶ディスプレイの明るさを調節する
	8	タブレットボタンを使う
		「Fn」ボタンを使った割り当てを変更する
	9	CD/DVD を使う
		ポータブル CD/DVD ドライブを選択した場合のみ
		このパソコンで使えるディスク/使えないディスク
		CD/DVD を使うためのソフトウェア
		ポータブル CD/DVD ドライブの取り付け/取り外し
		ディスクをポータブル CD/DVD にセットする/取り出す
	10	メモリーカードを使う
		メモリーカードをお使いになる上でのご注意
		使えるメモリーカード
		メモリーカードをセットする/取り出す
	11	ワンセグ放送を見るためには
		ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ
		ワンセグ放送について
		必要なものを用意する
		アンテナを接続する
		ヘッドホンの装着方法
		視聴するエリアを選択する

	「Corel Mobile TV 2.0」の基本操作	66
	12 指紋認証を使う	73
	指紋認証を使うための準備をする	73
	指紋認証を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	指紋センサーについての注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81 82
	指紋認証をお使いになる場合の注意	o∠ 83
	TO LAIN (有縁 LAIN) 機能を関う	83
	ていてフェンの CAN 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	LAN (有線 LAN) をお使いになる場合	84
	14 無線 LAN 機能を使う	85
	このパソコンの無線 LAN 機能	85
	インターネットを使うときの接続例	85
	無線 LAN をお使いになる場合	86
	15 Bluetooth ワイヤレステクノロジー	87
	Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは	87
	必要なものを用意する	87
# 0 =		
第3章	周辺機器の設置/設定/増設	
	1 周辺機器をお使いになる場合	90
	周辺機器とは?	90
	周辺機器を取り付けると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	周辺機器を取り付けるには	91
	周辺機器の取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	2 メモリの増設/交換	93
	必要なものを用意する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	メモリ取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
	メモリを増やす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	メモリ容量を確認する	98
第4章	お手入れ	
N —		400
	1 FMV のお手入れ	100
	パソコン本体および添付品のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
	液晶ディスプレイのお手入れ	101 101
	(ロ/ロ/ロ ドノイ ノのの士人(1)	101
第5章	仕様一覧	
VIV — —		404
	1 パソコン本体の仕様	104
		106
	2 その他の仕様	107 107
	ハットハファフテナ(アフテナ部) ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ	107
		407
	アンテナ変換ケーブル(ヘッドホン接続部分)	107
_	ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ	
索引.		108

安全にお使いいただくために

本製品には「『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
<u>⚠</u> 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

<u> </u>	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその 脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	◎で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

修重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•••	参照先を記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
4	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
(i)	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

パソコンの電源状態について

このマニュアルではパソコンの電源を入れたときの状態を、それぞれ次のように表記しています。

パソコンの状態	このマニュアルでの表記
Windows Vista Home Premiumが起動している状態。	Windows が起動しているとき

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

正式名称	このマニュアルでの表記
Windows Vista® Home Premium	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7 または Internet Explorer
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
ポータブルスーパーマルチドライブ、 ポータブル CD-RW/DVD-ROM ドライブ	ポータブル CD/DVD ドライブ
FMV 画面で見るマニュアル V1.2	画面で見るマニュアル

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、インテル Core および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Bluetooth 8 は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。




第1章

各部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

1	パソコン本体前面	8
2	パソコン本体上面	9
3	パソコン本体側面	10
4	パソコン本体背面	12
5	パソコン本体下面	13
6	キーボード	14
7	状態表示 LED	15

パソコン本体前面



a. ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に回転しないようにロックし ます。

b. 液晶ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

c. 内蔵ワンセグアンテナ(ワンセグチューナーが内蔵 されている機種のみ)

ワンセグ放送を受信するためのアンテナです。液晶ディス プレイの横の部分に内蔵されています。

d. タブレットボタン (···▶P.43)

パソコンの各種機能を呼び出すためのボタンです。ボタンを押すだけでソフトウェアの起動などが行えます。

e. 電源スイッチ

パソコンの電源を入れたり、スリープ/レジュームさせる ためのボタンです。

f. 状態表示 LED (••▶P.15)

パソコンの状態が表示されます。

g. 内蔵Bluetoothワイヤレステクノロジーアンテナ

Bluetooth ワイヤレステクノロジーアンテナが内蔵され ています。

h. 右ボタン (...▶P.31)

マウスの右ボタンに相当します。

i. スクロールボタン (...▶P.31)

j. 左ボタン (···▶P.31)

マウスの左ボタンに相当します。

k. スティックポイント(...▶P.31)

マウスポインタを操作します。

I. スピーカー

パソコンの音声が出力されます。

m.指紋センサー (⋅⋅▶P.80)

指をスライドすることで指紋を読み取ってWindowsの口 グオンなどができるようになります。また、画面をスク ロールさせることもできます。

n. 内蔵マイク

音声を録音できます。

パソコン本体前面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。


參照



○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000270」で検索

→ 「各部の名称と働き:パソコン本体前面|

2 パソコン本体上面



a. 内蔵無線 LAN アンテナ

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。

パソコン本体上面の各部の名称については、次のマニュアルでも説明しています。




「画面で見るマニュアル』 ≫ 「000260」で検索

→「各部の名称と働き:パゾコン本体上面|

パソコン本体側面

パソコン本体左側面



a. PC カードスロット取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。

c. ワイヤレススイッチ


無線 LAN / Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波の 発信状態を切り替えます。

b. PC カードスロット

PC カードをセットするためのスロットです。


パソコン本体左側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

參照



→ 「各部の名称と働き:パソコン本体側面」 → 「パソコン本体左側面」

パソコン本体右側面



a. ダイレクトメモリースロット

SD カードをセットするためのスロットです。 miniSD カードはアダプタを使用してください。

b. ヘッドホン/アンテナ入力/ヘッドホンアンテナ 入力端子またはヘッドホン端子

- ・ヘッドホン/アンテナ入力/ヘッドホンアンテナ入力端子 ワンセグ放送を視聴する場合に、添付のヘッドホンアン テナやアンテナ変換ケーブルを接続します。 市販のマイ クを接続することもできます(外径 3.5mm のミニプラ
- グに対応)。 ・ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

c. マイク端子

市販のマイクを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

d. DC-IN コネクタ

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

e. USB コネクタ

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

f. ペン

押すと取り出せます。タッチパネルで操作するときに使い ます。


パソコン本体右側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

參照

◯ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 🎾 「000280」 で検索

→ 「各部の名称と働き:パソコン本体側面 | → 「パソコン本体右側面 |

パソコン本体背面



a. 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

b. 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

c. モデムコネクタ

インターネットをするとき、モジュラーケーブルを使って パソコン本体と電話回線を接続するためのコネクタです。

d. LAN コネクタ

インターネットやホームネットワークをするとき、別売の LANケーブルを使ってLANに接続するためのコネクタで

e. 外部ディスプレイコネクタ

別売のアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接 続するためのコネクタです。

パソコン本体背面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。


參照



→「各部の名称と働き:パソコン本体背面」

5

パソコン本体下面



a. 内蔵バッテリパックロック

内蔵バッテリパックを取り外すときにスライドさせます。

b. 内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパックが装着されています。


- **c. 拡張 RAM(ラム)モジュールスロット** このパソコンのメモリが取り付けられています。
- **d. ポートリプリケータ接続コネクタ** ポートリプリケータを接続するコネクタです。

パソコン本体下面の各部の名称と働きについては、次のマニュアルでも説明しています。

參照

で見るマニュアル』
≫
○
「000250」で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体下面」



a. Esc +-

現在の作業を取り消して、1つ前に行った作業に戻るとき などに使います。

b. ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられます。 青い刻印の機能は、回を押しながらそのキーを押して使

c. Num Lk +-

Num Lk) を押すと、テンキーモードになります。もう一度 押すと解除されます。

テンキーモードでは、イラストの「テンキーになるキー」 部分がテンキー(数字を入力しやすい配列のキー)として 使えるようになります。 テンキーモードで入力される文字 は、キーの前面に刻印されています。

カーソルの右側にある 1 文字を削除するときに使います。 また、選択されているファイルやアイコン、文字列を削除 します。

e. Back Space +-

カーソルの左側にある 1 文字を削除するときに使います。

f. Enter +-

入力した文字を確定するときなどに使います。 リターン(改行)キーともいいます。

g. カーソルキー

カーソルを上下左右に移動するときに使います。

h. Fn キー

この [6] を押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それ ぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができ ます。

i. Shift +-

(Shift)を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印 されている文字や記号が入力できます。

j. Caps Lock +-

[Shift]]を押しながら[Cologowallを押すと、英大文字固定 モードになります。もう 1 度押すと解除されます。

k. 半角/全角キー

文字を入力するときに、半角と全角を切り替えます。全角 にすると、日本語入力ができます。

その他のキーや詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

參照

○
「画面で見るマニュアル』


○
「000220」で検索

→ 「各部の名称と働き:キーボード」



7

状態表示 LED



(イラストは機種や状況により異なります)

- - 内蔵バッテリパックの残量を表示します。
- b. ハードディスクアクセスランプ (**一)** 内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯しま
- g。

 c. Num Lock (ニューメリカルロック) ランプ (1)
 キーボードがテンキーモードのときに点灯します。
 【Num Lk】キー (・・・▶P.14)
- d. Caps Lock (キャプスロック) ランプ (△) 英大文字固定モード (英字を大文字で入力する状態) のと きに点灯します。 [Caps Lock] キー (・・▶ P.14)
- e. Scroll Lock (スクロールロック) ランプ (山) 画面をスクロールしないように設定 (スクロールロック) したときに点灯します。 回を押しながら [Num Li) を押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。
- f. バッテリ充電ランプ

AC アダプタが接続されている場合に、点灯します。内蔵 バッテリパックの充電が終了するとグリーンになります。

状態表示 LED の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

參照

→「各部の名称と働き: 状態表示 LED |



第2章

パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを 説明しています。

,	電圧ナスもファルファ	10
1	電源を入れる/切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
2	バッテリで使う	27
3	スティックポイントを使う	31
4	タッチパネルを使う	34
5	音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
6	液晶ディスプレイを回転させる	38
_		
7	液晶ディスプレイの明るさを調節する	42
8	タブレットボタンを使う	43
9	CD/DVD を使う	46
	ポータブル CD/DVD ドライブを選択した場合のみ	
0	メモリーカードを使う	55
1	ワンセグ放送を見るためには	58
•	ワンヤグチューナーが内蔵されている機種のみ	00
0	指紋認証を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
2		,
3	LAN(有線 LAN)機能を使う	83
4	無線 LAN 機能を使う	85
5	Bluetooth ワイヤレステクノロジー	87

電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

AC アダプタを接続する

ACアダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

♪ 警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでく ださい。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセ ントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による感電、火災の原因となります。



・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故障す る原因となります。

POINT

AC アダプタは熱くなる場合があります

パソコンの使用中は、ACアダプタが熱くなることがありますが、異常ではありません。


液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてくだ さい。

2 AC アダプタを取り付けます。

① AC アダプタに AC ケーブルを接続し、②パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネク タに接続します。③その後、電源プラグをコンセントに接続します。

正しく接続すると、状態表示 LED [エルイーディー] のバッテリ充電ランプが点灯します。



(イラストは機種や状況により異なります)

電源を入れる


ここでは電源の入れ方のうち Windows を起動する方法を説明しています。

修重要

電源を入れるときの注意

- ・電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボードやスティックポイントに触らな いでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必 ず AC アダプタを取り付けてください。

電源スイッチ(心)を右にスライドさせます。



(イラストは機種や状況により異なります)

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

- ■Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、手順4に進んでください。
- ■Windows のログオンパスワードを設定している場合や、指紋を登録している場合は、手順 2に進んでください。

%重要

電源スイッチは短くスライドさせてください

電源スイッチは、4秒以上スライドさせ続けるとパソコンの電源が切れてしまいま す。データが失われることもありますので、ご注意ください。



2 お使いのユーザー名をクリックします。

指紋を登録している場合は、そのまま指紋センサーに指をスライドさせると、手順 4 の画面が表示されます。ユーザー名をクリックする必要はありません。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

3 Windows のログオンパスワードを入力し、 ◆をクリックします。





4 このような画面が表示されたことを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)



Windows が起動しない場合

バッテリ残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。次 の点を確認してください。

- ・AC アダプタを取り付けているとき AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。 「AC アダプタを接続する」(**・・**▶P.18)
- バッテリで使うとき バッテリの残量が充分にあるかを確認し、足りなければ AC アダプタを取り付けて ください。

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧くださ い。



□『トラブル解決ガイド』

→「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

電源を切る

ここでは電源の切り方のうち Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的に電源が切れます。

このパソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくこともできます。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・・・▶P.25)をご覧ください。

それまで行っていた作業を終了します。

ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。例 えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソフトを終 了します。



ソフトウェアを終了しなかった場合

ソフトウェアを起動したままこれ以降の操作を進めると、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

2 🚱 (スタート) をクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)



パソコンが動かなくなり操作できない場合

パソコンが動かなくなり (スティックポイントやキーボードが操作できないなど)、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。

参照

□『トラブル解決ガイド』

→「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」 それでも電源が切れないときは、パソコン本体前面の電源スイッチを 4 秒以上右にス ライドさせ続けて、強制的に電源を切ってください。



3 ■をクリックします。



「シャットダウン」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

パソコンを待機状態にする/復帰させる

このパソコンを使わないときは、パソコンの電源を切らずに待機状態にしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープにする方法と、スリープから復帰する方法について説明します。

POINT

次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき

上記のような場合はいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る」(・・・▶P.23) をご覧ください。

パソコンをスリープする

(スタート) → ■0■をクリックします。

パソコンがスリープの状態になります。スリープ中は、電源ランプが青く点滅します。



スリープから復帰する

電源スイッチ(心)を右にスライドさせます。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。電源スイッチは 4 秒以上スライドさせ続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

POINT

スリープについて

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。

スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

参照

で見るマニュアル』

「000410」で検索

「000410」で検索


→「省電力機能を使う」

AC アダプタを取り外す

パソコン本体を持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け・取り外しをするとき、パソコンを長時間使わ ないときは、必ず、AC アダプタを取り外します。

AC アダプタを取り外します。

① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、② AC アダプタを DC-IN コネクタから取 り外します。



(イラストは機種や状況により異なります)

%重要

パソコン使用中に AC アダプタを取り外す場合

パソコンを使っている途中で AC アダプタを取り外し、バッテリでパソコンを使う ときは、バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテ リが充電されていない場合があるので、ご注意ください。

AC アダプタを取り外した状態でのご注意

パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費しています。そのため、AC ア ダプタを取り外した状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。 長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接 続してから電源を入れてください。バッテリの残量を減らさないためには、AC ア ダプタを接続しておくか、長期間パソコンを使用しない場合には内蔵バッテリを外 してください。

液晶ディスプレイを閉じます。

液晶ディスプレイは静かに閉じてください。

修重要

液晶ディスプレイを閉じる場合

- ・液晶ディスプレイは静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い力が加わる と、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ・液晶ディスプレイの間に文房具などを挟まないようにしてください。

2 バッテリで使う

バッテリで使うには

このパソコンは、バッテリを使って動作させることができます。 ここでは、バッテリの充電方法やバッテリでパソコンを使う方法について説明しています。

充電してバッテリで使う

パソコンに AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、バッテリ充電ランプがオレンジ色に点灯します。 バッテリ充電ランプは、次のように表示されます。

グリーン点灯	充電終了
オレンジ点灯	充電中

- 2 バッテリ充電ランプがグリーン点灯に変わったことを確認し、AC アダプタを取り外します。
- **ろ** 電源スイッチを右にスライドさせます。

バッテリの残量を確認する

バッテリ残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LED「エルイーディー」のバッテリ残 量ランプで確認できます。

■バッテリの残量ランプ(□)は、次のように表示されます

パソコンが動作状態またはバッテリ充電中のときは点灯し、スリープのときは点滅します。

グリーン点灯	バッテリ残量 100~50%
オレンジ点灯	バッテリ残量 49~13%
レッド点灯	バッテリ残量 12%以下
オレンジ点滅	バッテリ残量計測中(内蔵バッテリパック装着後 4 秒間)
レッド点滅	バッテリ異常時
消灯	バッテリ未接続時

炒重要

バッテリ異常の表示

- ・ バッテリ温度アラームの表示 (バッテリ充電ランプ)
 - バッテリ充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなった り、冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止している ことを表しています。しばらくして内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点 灯になり充電を再開します。
- ・ バッテリの異常表示 (バッテリ残量ランプ) バッテリ残量ランプが、早い間隔でレッド点滅する場合は、バッテリが正しく充電できない ことを示します。

LOW [ロウ] バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LED のバッテリ残量ランプがレッド点灯/ 点滅します。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

- ▼ バッテリの注意事項について
- ▼ バッテリの異常表示がされた場合
- 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000590」で検索
 - →「バッテリで使う」

内蔵バッテリパックを交換する

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。 使用できるバッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照


で いっというで いっという いっというで いっという いっ

→「内蔵バッテリパックを交換する | →「必要なものを用意する |

⚠警告




- ・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコン本体の電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。
- ーパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。 液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。
- 3 液晶ディスプレイを少し開きます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

4 内蔵バッテリパックを取り外します。


内蔵バッテリパックロックを矢印の方向にスライドさせながら、内蔵バッテリパックを取り外します。





新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、カチッと音がするまでしっかりはめこみま す。



スティックポイントを使う

スティックポイントについて

スティックポイントは、指先の操作でマウスポインタを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、スティックポイントとその手前にある3つのボタンで構成されています。

スティックポイントは、マウスでいえばボール部分の機能を持ち、指先で上下左右に押すことにより、 画面上のマウスポインタを移動させます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

また、スクロールボタンとスティックポイントを使って、簡単に画面を上下、左右にスクロールできます。



スティックポイントをお使いになるときは、次の点にご注意ください

- ・スティックポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ・スティックポイントのキャップは古くなると、表面がすべりやすくなります。キャップが古くなった場合は、添付のスティックポイント用キャップと交換してください。
- ・お使いになるソフトウェアによっては、スクロールボタンとスティックポイントを使った画面のスクロールができない場合があります。

USB マウスを使用することもできます

マウスの接続方法については、次のマニュアルをご覧ください。



いで見るマニュアル』≫
「000680」で検索

→「マウスを接続する」

スティックポイントの使い方

■タップ/クリック

スティックポイントを 1 回タップ(軽くたたく) するか、左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐ 離すことです。


また、右ボタンを 1 回力チッと押すことを「右 クリック」といいます。





■ダブルタップ/ダブルクリック

スティックポイントを 2 回連続してタップする か、左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、 すぐ離すことです。





■ポイント


マウスポインタをメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項 目の説明が表示されます。また、ポイントしたメニューの下にサブメニューがある場合(メニューの 右端に ▶ が表示されています)、サブメニューが表示されます。





■ドラッグ

左ボタンを押しながら希望の位置までスティックポイントをなぞり、指を離します。または、スティッ クポイントを素早く 2 回タップします。2 回目のタップのときに指をスティックポイントから離さな いで、希望の位置までスティックポイントをなぞり、指を離します。

■スティックポイントと左ボタンでのドラッグ







または




スクロールしたい領域(ウィンドウの中)をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

2 スクロールボタンを押しながら、スティックポイントを上下または左右に押します。

スティックポイントを上下に押すと、ウィンドウの中の表示が上下にスクロールし、スティックポイントを左右に押すと、ウィンドウの中の表示が左右にスクロールします。



スティックポイントについては、次のマニュアルもご覧ください。

参照

4

タッチパネルを使う

ペンの調整

次の手順に従って、ペンでタッチ位置を調整してください。

- 2 「その他のオプション」をクリックします。



3 「タブレットの補正」をクリックします。




4 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワード入力してから「OK」をクリックします。

5 パソコン本体からペンを取り出します。

ペンの上部を押すと、ペンが飛び出します。 (ペンを使わないときは、ここに差し込んでおきます。)



6 「+」マークの交点を 9ヶ所ペンでタップします。

「+|マークが移動し、次の調整ポイントが表示されます。

POINT


ペンの調整をするときは、次の点にご注意ください


- ・調整するときは、ペンの「+」マークの交点を正確に合わせてタップしてください。
- ・横画面・縦画面の調整はそれぞれの向きに変更して行ってください。
- **7** 「OK」をタップします。
- Windows を再起動します。
 再起動後、ペンの調整が有効になります。

タッチパネルについて

タッチパネルは、画面上で直接マウスポインタを操作できる便利なポインティングデバイスです。このパソコンの液晶ディスプレイに貼り付けられているタッチパネルを、添付のペンで操作します。画面上を直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

画面上でペンを移動させると、マウスポインタが移動します。





POINT

タッチパネルを使うときは、次の点にご注意ください

- ・タッチパネルは、添付のペンで操作してください。指先やボールペンなどで操作す ると、パネルが汚れたり、傷がついたりします。
- ・ペン先が引っ込まない程度の力で操作してください。 過度の力を加えると、タッチパネルやディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・ペンを使ってタッチ操作をするときは、手が触れないように気をつけてください。 手で触ってしまうとマウスポインタが動いてしまいます。

ペンについて

・ペンを破損したり紛失したときは予備のペンをご購入ください。 富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。 お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/


「Tablet PC ペン トレーニング」には対応していません

される「Tablet PC ペン トレーニング」には、このパソコンは対応していません。

タッチパネルの使い方


■タップ

ペンで画面を 1 回押します。 マウスの左クリックと同様の操作です。




■ドラッグ

画面に軽く押し付けながらなぞります。




■ダブルタップ

ペンで画面を素早く2回連続して押します。 マウスのダブルクリックと同様の操作です。



■ポイント

ペンで画面に軽く触れます。



タッチパネルについては、次のマニュアルもご覧ください。

參照

○
「画面で見るマニュアル』

○
「001150」で検索 →「タッチパネルを使う」





音量を調節する

スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボードなどで調節できます。

修重要

音量の調節について

スピーカーが故障する原因となる場合があるので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

- ■音量を小さくしたい場合
- Fm を押しながら、F8 を押します。
- ■音量を大きくしたい場合
- FDを押しながら、F9を押します。

調節中は画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。

- ■音を消したい場合
- FDを押しながら、F3を押します。

Mute」と表示され、画面右下の通知領域に いま示されます。



音量小 《 音量大

通知領域の心で音量を調節する

通知領域のアイコンでも調節できます。その他、音量調節については、次のマニュアルをご覧ください。

爲丽

いで見るマニュアル』≫
「000190」で検索

→「音量を調節する」

液晶ディスプレイを回転させる

ここでは、液晶ディスプレイの回転の仕方について説明します。 このパソコンは、ノートパソコンモード、またはタブレットモードの両方の状態でお使いに なれます。


ノートパソコンモードとタブレットモード

このパソコンには、2つの使い方があります。

• 通常のノート型パソコンとして、キーボードとスティックポイントで操作する(ノートパソコン モード)



• 液晶ディスプレイを 180° 回転させて外側に折りたたみ、付属のペンで操作する (タブレットモー ド)




液晶ディスプレイを 90゜開きます。

液晶ディスプレイは 90°の角度に開いてください。それ以外の角度では、パソコン本体を傷つける可能性があります。また、液晶ディスプレイを回転させるときは、パソコン本体を机などの安定した平らな場所に置いてください。

2 液晶ディスプレイを手で支えながら、ラッチをパソコン本体の上面側へ押します。

ラッチがパソコン本体上面側へ押し出されます。



3 液晶ディスプレイの両側を持ち、矢印の方向に 180°回転させます。



修重要

液晶ディスプレイを回転させるときは、次の点にご注意ください


- ・液晶ディスプレイを 180°以上回転することはできません。180°以上回転させようと無理な力を加えないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・ 画面を回転させるときは、AC ケーブル、LAN ケーブル、モジュラーケーブル が絡まないようにして回転させてください。

タブレットモードからノートパソコンモードへ戻す場合

タブレットモードからノートパソコンモードへ戻すには手順 2、3 を行ってください。



4 液晶ディスプレイを閉じます。



修重要


タブレットモードで使用する場合、次の点にご注意ください。

- ・手に持って使用する場合、AC アダプタを取り外してください。
- ・ 手に持って使用する場合、通風孔や排気孔をふさがないようにしてください。パ ソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ・液晶ディスプレイをしっかり閉じた状態でお使いください。


プロテクションシートを取り付ける

プロテクションシートを取り付けます。プロテクションシートはディスプレイの保護のためのもので、 取り付けなくてもパソコンの操作に影響はありません。


- 液晶ディスプレイを回転させ、タブレットモードにします。
- **2** プロテクションシートの糊のついていないコーナーが左上になるように 持ち、裏側のフィルムをはがします。



3 プロテクションシートの粘着面を下にして持ち、ディスプレイにプロテクションシートを貼り付けます。



4 プロテクションシートの表面の薄いフイルムをはがします。



POINT

プロテクションシートについて

- ・推奨しているプロテクションシート以外は、使用しないでください。 推奨外のプロテクションシートを使用した場合、ディスプレイ表面が劣化するおそれがあります。
- ・プロテクションシートがはがれたり、紛失したりした場合は、次の製品をお買い求めください。 プロテクションシートは、富士通サプライ品です。

お問い合わせ先について

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

パソコンの取り扱い


液晶ディスプレイの明るさを調節する

キーボードで画面の明るさを、8段階に変更できます。

明るさを設定します。

- ■明るくする場合
- ■暗くする場合

画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。





うまく調節できない場合

パソコンを再起動したり、スリープからレジュームしたり、AC アダプタの取り付けや取り外しを 行った直後は、キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。しばらくして から、変更してください。

明るさの設定について

- ・キーボードで画面の明るさを設定しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰した り、AC アダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、変更前の明るさに戻ります。
- · ご購入時は、AC アダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるよ うに設定されています。
- ・明るさの設定は、AC アダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に変更でき

明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。




○「画面で見るマニュアル」 > 「000180」で検索

→「液晶ディスプレイの明るさを変更する」

タブレットボタンを使う

タブレットボタンは、パソコンの各種機能を呼び出すためのボタンです。ボタンを押すだけでソフトウェアの起動などが行えます。



ボタン	ボタン機能
バックライト ON/OFF ボタン	バックライトの ON と OFF を切り替えます。 Fn ボタンを押した後にこのボタンを押すと、「省電力ユーティリティ」のモードを切り替えます。
Ctrl + (Alt) + (Delete) ボタン	2 秒以上押し続けると、キーボードで (Ctrl) + (Alt) + (Delete) キーを押したときの動作をします。
Fn ボタン	このパソコン独自のボタンです。2回押すとこのパソコンを使用するのに便利な「Fujitsu Menu」が表示されます。
ローテーションボタン	画面の縦横の表示を切り替えます。
Page Up ボタン	前のページに切り替えるときに使います。 Fn ボタンを押した後にこのボタンを押すと、「Windows Journal」 が起動します。
Page Down ボタン	次のページに切り替えるときに使います。 Fn ボタンを押した後にこのボタンを押すと、「Internet Explorer」 が起動します。



Fujitsu Menu について

- ·「Fujitsu Menu」はディスプレイの明るさの設定や、音量の設定などの各種設定を、簡単に行 えるメニューです。
- ·「Fujitsu Menu」は必要に応じてファイルやソフトウェアの起動を追加登録することができま
 - 1. 「Fn」ボタンを 2 回押します。 「Fujitsu Menu」が表示されます。
- 2. 「Fuiitsu Menu」の「編集」をタップします。 「Fujitsu Menu の編集」ウィンドウが表示されます。
- 3.「項目の追加と削除」タブを選択します。
- 4. 「メニューから選択」または「参照選択」から、追加するファイルやソフトウェアを選択し ます。

選択したら「追加」ボタンをタップします。

- 5. 「OK」をタップします。
- ・ボタンパネルを無効にしている場合、「Fn」ボタンを 2 回押しても「Fuiitsu Menu」は表示さ れません。

この場合、通知領域の「Fujitsu Menu」アイコンをダブルクリックすることで表示させること ができます。

通知領域に「Fujitsu Menu|アイコンが表示されない場合は、

(スタート)→「検索ボック ス | に半角英数字で「C:\Program Files\Fuiitsu\Utils\FiMenu.exe | と入力し、Enter を 押して「Fujitsu Menu」を通知領域に表示させてください。

「Fn」ボタンを使った割り当てを変更する

「Fn」ボタンを押した後に、「Page Down」ボタンまたは「Page Up」ボタンを押したときに割り当 てられている機能を変更できます。

- (スタート) →「コントロールパネル」の順にタップします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 「ハードウェアとサウンド」をタップします。 「ハードウェアとサウンド」ウィンドウが表示されます。
- 「Tablet PC 設定」をタップします。 「Tablet PC 設定 | ウィンドウが表示されます。
- 4 「ボタン」タブをタップします。 「タブレットボタン」の一覧で、変更したいタブレットボタンの名前をタップします。
- 「変更」をタップしてタブレットボタンの設定を変更します。
- Windows を再起動します。 変更したタブレットボタンの設定が有効になるのは、再起動後です。



タブレットボタンの変更について

- ・すべてのタブレットボタンを変更できるわけではありません。
- ・コントロールパネルの「タブレットとペンの設定」ウィンドウは、通知領域にある「タブレッ トとペンの設定を変更します」をダブルタップしても表示できます。



▼ タブレットボタンについて

→「タブレットボタンを使う」

CD/DVD を使う

ポータブル CD/DVD ドライブを選択した場合のみ

ここではポータブル CD/DVD ドライブを選択した場合の説明をしています。 ポータブル CD/DVD ドライブを選択しなかった場合は、次のポータブル CD/DVD ドライブのご購 入をお勧めいたします。

- ポータブル CD-RW/DVD-ROM ドライブ
 - 品名: DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット
 - 型名: FMV-NCB53 (Fuiitsu)
- ポータブルスーパーマルチドライブ
 - 品名: スーパーマルチドライブユニット
 - 型名: FMV-NSM52 (Fuiitsu)

他社製品をご購入の場合は、サポートページ(http://azbv.fmworld.net/support/)の「他社周辺 機器接続情報」ご覧ください。

このパソコンで使えるディスク/使えないディスク

使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例
CD	CD-ROM	シーディーロム
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー
	フォトCD	フォトシーディー
	ビデオ CD	ビデオシーディー
	CD-R	シーディーアール
	CD-RW	シーディーアールダブル シーディーリライタブル
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム
	DVD-VIDEO (注2)	ディーブイディービデオ
	DVD+R	ディーブイディープラスアール
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー
	DVD-R (注2)	ディーブイディーアール ディーブイディーマイナスアール
	DVD-RW (注2)	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル
	DVD-R DL	ディーブイディーアールダブルレイヤー ディーブイディーマイナスアールダブルレイヤー
	DVD-RAM (注 1)	ディーブイディーラム

注1:ポータブルスーパーマルチドライブを選択した場合にご利用いただけます。

注2: ・ポータブル CD-RW/DVD-ROM ドライブを選択した場合

4.7GB/9.4GB、および 2.6GB/5.2GB の DVD-RAM は読み出し(再生)のみ可能です。

・ポータブルスーパーマルチドライブを選択した場合

4.7GB/9.4GB の DVD-RAM は読み出し(再生)のみ可能です。

また、2.6GB/5.2GB の DVD-RAM をお使いになる場合には、フォーマットする必要があります。

フォーマットについては次のマニュアルをご覧ください。

♥ 「回面で見るマニュアル」 ≫ 「000060」で検索

→「DVD-RAM をフォーマットする」

使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。 円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。 異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。

記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合が あります。

規格外のDVD媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

• 傷またはヒビの入ったディスク

傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM (Type1) DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをお使 いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無 理に取り出して使わないでください。

推奨ディスク

次のディスクの使用を推奨します。

ポータブル CD-RW/DVD-ROM ドライブを選択した場合は、DVD への書き込みはできません。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。また、下 記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合や、再生で きない場合があります。

なお、富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。

お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

· CD-R

太陽誘電: CDR-80WTY、CDR-80WPY

CD-RW

富十通サプライ品: CD-RW74/0241410

三菱化学メディア:SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1

DVD-R

太陽誘電: DR-47WTY、DR-47TY

DVD-R DL

三菱化学メディア: DHR85YP1、DHR85H1

DVD-RW

日本ビクター: VD-W47H



DVD-RAM

松下電器 : LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)

> LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可) LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

日立マクセル: DRM47PWC.S1P A (4.7GB、カートリッジ無)

DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

DRM120C.1P A (4.7GB、カートリッジ無)

DRMC240C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

• DVD+R

三菱化学メディア: DTR47JP 太陽誘電: DR+47WTY

DVD+R DL

三菱化学メディア: DTR85H1、DTR85NP1


DVD+RW

リコー: D4RWD-S1CW、D8RWD-S1CW

三菱化学メディア: DTW47U1

參照

▼ このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて



→「使えるディスクと対応ソフトウェア」

CD/DVD を使うためのソフトウェア


このパソコンで CD や DVD を使用するための一部のソフトウェアは、ご購入時にはインストールさ れていません。「アプリケーションディスク」からインストールしてご利用ください。

- 音楽 CD やデータディスクを作成する [Easy Media Creator]
- DVD-VIDEO を再生する [WinDVD]

ポータブル CD/DVD ドライブの取り付け/取り外し


ポータブル CD/DVD ドライブを取り付ける

- パソコンの電源ボタン(心)を押します。
- ポータブルCD/DVDドライブにACアダプタを接続し、電源コンセントに 差します。



3 付属の USB [ユーエスビー] ケーブルの小さい方のコネクタをポータブ ル CD/DVD ドライブの USB コネクタに差し込み、大きい方のコネクタ をパソコン本体の USB コネクタに差し込みます。

ポータブル CD/DVD ドライブの電源が自動的に入り、オープンボタンの上にあるインジケータ が緑色に点灯します。



POINT

ポータブル CD/DVD ドライブの電源表示について

- ・ポータブル CD/DVD ドライブの電源は、パソコンの電源を入れるとして自動的にオン/オフ されます。ただし、パソコン本体によっては、パソコン本体の電源を切っても、ポータブル CD/ DVD ドライブの電源が切れない場合があります。
- ・USB ケーブルを抜き差しすることで、ポータブル CD/DVD ドライブの電源は自動的にオン/ オフされます。

ポータブル CD/DVD ドライブを取り外す

■面右下の通知領域にある ᠊ᠳ (ハードウェアの安全な取り外し)をクリックします。

「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) を安全に取り外します」とメッセージが表示されます (表示されるメッセージは状況により異なります)。

2 表示されたメッセージをクリックします。

「'USB 大容量記憶装置デバイス'は安全に取り外すことができます。」と表示されたら、「閉じる」ボタンまたは「OK」をクリックします。 USB ケーブルを抜きます。

ディスクをポータブル CD/DVD にセットする/取り出す

ここでは、CD や DVD をポータブル CD/DVD にセット/取り出しをする方法について説明しています。

ディスクをセットする

∧注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

修重要

ディスクをセットする場合

・CD や DVD に頻繁にアクセスしたり、DVD-VIDEO を再生したり、CD や DVD に書き込み、書き換えをしたりする場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けることをお勧めします。

パソコン本体に AC アダプタを取り付ける方法については、「AC アダプタを接続する」(・・▶P.18) をご覧ください。

・ディスクをセットするときは、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。

きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブの内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。

ディスクを再生する場合

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあります。

ポータブル CD/DVD をパソコンに接続します。

ポータブル CD/DVD の電源は、パソコンの電源を入れると自動的にオン/オフされます。



- 2 オープンボタンを押します。 ディスクカバーが少し開きます。
- **ろ** ディスクカバーを持ち上げて開きます。
- 4 ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上に(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込 みを行う面を下に) して、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまで しっかりとはめ込んでください。



5 ディスクカバーを閉じます。 ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。

POINT

「自動再生」ウィンドウが表示された場合

■をクリックします。




(画面は状況により異なります)

ディスクを取り出す

注意



- ・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。
- ポータブル CD/DVD をパソコンに接続します。 ポータブル CD/DVD の電源は、パソコンの電源を入れると自動的にオン/オフされます。
- **2** ディスクを利用しているソフトウェアがあれば終了します。
- 3 オープンボタンを押します。 ディスクカバーが少し開きます。 電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。
- **4** ディスクカバーを持ち上げて開きます。
- 5 ディスクを取り出します。 トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがポータブル CD/DVD にぶつからないように、 ディスクのふちを持ち上げてください。



6 ディスクカバーを閉じます。

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

參照

で 「画面で見るマニュアル」 ≫ 「000052」で検索

→「CD/DVD をパソコンにセットする/取り出す」→「CD/DVD が取り出せなくなったら」

このパソコンでできることのご紹介

画面で見るマニュアルでは、次のようなことを説明しています。 この他にも様々な機能がありますので、画面で見るマニュアルをご覧ください。

參照

- ▼ DVD を見る
- ▼ CD や DVD にデータを保存する
- ▼ CD に音楽を保存する
- ♥□『画面で見るマニュアル』
 - → 「8. 添付ソフトウェア一覧(カテゴリ別)」 → 「CD・DVD」
- ▼ 音楽 CD を聴く
- **②**『画面で見るマニュアル』
 - → 「8. 添付ソフトウェア一覧(カテゴリ別)」 → 「音楽・音声」 → 「パソコンで音楽を楽しむ」

54

10 メモリーカードを使う


ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカードのセッ ト方法、および取り出し方法について説明しています。


SD メモリーカードのことを、メモリーカードと呼んでいます。

メモリーカードをお使いになる上でのご注意

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。


• miniSD カードや microSD カードをお使いの場合は、必ずアダプタにセットしてからお使いくだ さい。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。 また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。ア





• miniSD カードのアダプタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタ イプのアダプタは使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、故障 の原因となる場合があります。

miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



使えるメモリーカード

ダイレクトメモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接データを 読み書きするためのスロットです。

ダイレクトメモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。

53 EE

- ·SDメモリーカード
- · miniSD カード
- · microSD カード
- SDHC カード



メモリーカードについて

- ・すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ・マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ・SD メモリーカード、SDHC カード、miniSD カード、microSD カードは、著作権保護機能 (CPRM [シーピーアールエム]) に対応しています。
- · 2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カー ドをお使いください。
- · SD IO カードには対応していません。

メモリーカードをセットする/取り出す

注意



・メモリーカードをセットまたは取り出す場合は、ダイレクトメモリースロットに指などを入れな いでください。

けがの原因となることがあります。

%重要

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください

- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器 のマニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットし てください。Windows でフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使 えなくなります。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器の マニュアルをご覧ください。
- ・ワンセグ放送の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、メモリーカードをセットしたり 取り出したりしないでください。






メモリーカードをセットする

メモリーカードをダイレクトメモリースロットにセットします。

製品名のある面を上にして、奥までしっかりと差し込んでください。



※製品名のある面を上側にして、まっすぐにセットします。 (イラストは機種や状況により異なります)

メモリーカードを取り出す

- 画面右下の通知領域にある 🖏 (ハードウェアの安全な取り外し)をクリックします。
- 2 「nnn を安全に取り外します」をクリックします。
 nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。
- **3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、メモリーカードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

參照

ワンセグ放送を見るためには

ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ

ここでは、ワンセグ放送についての概要やアンテナの接続方法、ワンセグ放送を見るための ソフト「Corel Mobile TV 2.0「コーレルモバイルテレビ」」の起動方法や操作方法を説明 しています。

ワンセグ放送について

ワンセグ放送とは、携帯端末向け地上デジタル放送サービスの一つで、携帯電話やノートパソコンな どの移動端末向けのサービスです。デジタルハイビジョン放送などのワンセグ以外の地上デジタル放 送と比べると、画質は鮮明ではありませんが、携帯電話やノートパソコンなどでも乱れの少ない映像 が受信できます。ワンセグ放送は、ワンセグ放送が開始されている地域で受信することができます。ワ ンセグ放送が受信可能な地域については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http:// www.dpa.or.jp/) などでご確認ください。

従来のアナログ放送と比べて

ワンセグ放送は、従来のアナログ放送と比べて主に次の特長があります。

- ゴーストがなくなります。
 - ワンセグ放送はデジタル放送なので、地形や建造物の反射波の影響で画像が2重、3重に映ったり、揺 れたりする現象(ゴースト)がありません。
- テレビで電子番組リストが見られます。 各放送局から番組と共に送信される電子番組リストが利用できます。電子番組リストは素早く更新され るので、急な番組変更の場合も安心です。

このパソコンでできること

このパソコンに内蔵されているワンセグチューナーを使用して、次のことができます。

- 日本国内で放送している携帯端末向け地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」放送を視聴すること ができます。
- ワンセグ放送の電子番組リストを見ることができます。
- 視聴中の番組を録画することができます。
- ワンセグ放送の電子番組リストから、録画したい番組を選択するだけで、録画を予約することがで きます。
- データ放送を有効にすると、現在視聴している番組や放送局に関する追加情報などを表示すること ができます。


必要なものを用意する

必ず用意してください

■アンテナ変換ケーブル (屋内でワンセグ放送を見る場合のみ)



■ヘッドホン (ワンセグ放送の音声をヘッドホンで聞 く場合のみ)



■アンテナケーブル(別売)



■ヘッドホンアンテナ (屋外でワンセグ放送を見る場合のみ)



アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。 なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

> プラグの内側がネジ状になっている イン式 F型コネクタ

修重要

<u>ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にご注</u>意ください

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像がとぎれたり、乱れたりすることがあります。

必要に応じて用意してください (屋内でワンセグ放送を見る場合のみ)

アンテナの設置されている環境によっては、次のものが必要になる場合があります。用途に合った製 品をご購入ください。

■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

■アッテネーター

受信電波が強すぎる場合に、電波を減衰して受信できるようにするものです。

■分波器

複数の種類の電波が1本のアンテナ線で配信されている場合に、それぞれの電波を分離するものです。 ワンセグ放送が BS デジタル・110 度 CS デジタル放送と同じアンテナ線で配信されている場合は、 分波器を使用してワンセグ放送を分離し、接続することをお勧めします。

■地上デジタル放送専用のアンテナ

お住まいの地域によっては、地上デジタル放送専用のアンテナを設置する必要があります。

アンテナを接続する

ここでは、アンテナケーブルを接続する方法について説明します。

アンテナケーブルの接続はお使いの状況によって異なります。いずれかの方法でアンテナを接続して ください。

ワンセグ放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したアンテナが必要です。アンテナが地上デ ジタル放送に対応していない場合は、「屋外でワンセグ放送を見る場合 | (・・▶P.63) をご覧になり、 ヘッドホンアンテナを接続してください。



- ・ヘッドホンをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するよ うな大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- ・電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。




・自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグ放送や音楽を視聴しないでください。 周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ交通事故の原因になります。また、歩行中で も周囲の交通に充分に注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

屋内でワンセグ放送を見る場合

市販のアンテナケーブルと添付のアンテナ変換ケーブルを経由し、壁のアンテナコネクタに接続します。安定した画像・音声でワンセグ放送を視聴できますが、アンテナコネクタのある場所でしか視聴できません。

⚠警告

- 0
- ・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。
- パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
- 2 ヘッドホンをアンテナ変換ケーブルのヘッドホン接続部分に接続します。 ヘッドホンの装着方法については、「ヘッドホンの装着方法」(・・・▶P.64) をご覧ください。




3 アンテナケーブルをアンテナ変換ケーブルに接続します。

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。 (地上デジタル放送に対応した UHF [ユーエイチエフ] アンテナが必要です。)


地上デジタル放送に対応したアンテナ

注:地上デジタル放送以外の放送に同時に対応している場合もあります。





- ・ケーブルテレビをご利用中の場合
 - ケーブルテレビを利用している場合は、伝送方式によって、このパソコンに添付のアンテナ変 換ケーブルを使用したワンセグ放送の受信をすることができないことがあります。伝送方式に ついては、ご利用のケーブルテレビ会社にあらかじめご確認ください。なお、本製品は同一周 波数パススルー方式(放送電波と同じチャンネルで UHF が送信される方式)にのみ対応して います。ご利用のケーブルテレビがこの方式の場合のみ、ケーブルテレビの端子にこのパソコ ンに添付のアンテナ変換ケーブルを接続してワンセグ放送を受信することができます。
- ・共聴施設・集合住宅におけるワンセグ放送の受信について 難視聴対策のなされている施設や、電波障害対策の共聴施設、および集合住宅における共同受 信施設において、このパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを使用してワンセグ放送を受信 するためには、アンテナやブースターなどの機器の再調整や、その他の機器の追加、および取 り替えなどが必要になる場合があります。
- **4** アンテナケーブルと接続したアンテナ変換ケーブルを、パソコン本体の ヘッドホン/アンテナ入力/ヘッドホンアンテナ入力端子に接続します。



添付の

屋外でワンセグ放送を見る場合

このパソコンは、内蔵ワンセグアンテナが搭載されています。パソコン本体だけでワンセグ放送を手軽に屋外で視聴することができます。

屋外の電波の弱い場所などでワンセグ放送を視聴する場合は、添付のヘッドホンアンテナを接続します。

ヘッドホンアンテナを接続すると、内蔵アンテナのみを使用する場合に比べ、より安定して視聴する ことができます。


修重要

- ・パソコンにヘッドホンアンテナを近づけると映像や音声が止まったり、映像を見ることができない場合があります。
- ・次のような電波の受信状況が悪い場所では映像や音声が止まったり、映像を見ることができない場合があります。
 - ・ 放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - ・山間部やビルの陰
 - · 移動中
 - ・高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - ・線路や交通量の多い道路の近くなど
 - ・地下街、トンネルの中など
 - ・その他妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所など

POINT

- ・屋外でワンセグ放送を見る場合は、バッテリの残量が充分にあることを確認してください。
- ワンセグ放送を視聴する時はヘッドホンアンテナのコードを伸ばしてください。コードを伸ばしていないと、ワンセグ放送の電波を充分に受信できない場合があります。
- ・ワンセグ放送の映りが悪い場合には次の方法を試してください。
 - ・見通しの良い場所に移動してみる
 - ヘッドホンアンテナやパソコンの向きを変えてみる


ヘッドホンをヘッドホンアンテナに接続します。





2 ヘッドホンアンテナをパソコン本体に接続します。

ヘッドホンの装着方法については、「ヘッドホンの装着方法 | (・・▶P.64) をご覧ください。



ヘッドホンの装着方法


修重要

ヘッドホンは、構造上音が外にもれやすくなっています。交通機関や公共の場所では、音量を 上げすぎて周囲の迷惑とならないようにご注意ください。

ヘッドホンの左右を確かめます。



2 イヤハンガーを、止まる位置まで開いてから耳に掛け、ハウジングが耳に フィットするように、押し当てて装着します。



視聴するエリアを選択する

「Corel Mobile TV 2.0」を初めて起動したときや、普段使用している場所から離れた場所(旅行先など)でワンセグ放送を視聴する場合には、視聴するエリアの選択を設定する必要があります。視聴するエリアを選択しないと、「Corel Mobile TV 2.0」の操作や動作が不安定になる場合があります。

「Corel Mobile TV 2.0」が起動します。

2 エリアと地域を選択し「適用」をクリックします。

選択したエリアで受信可能なすべてのチャンネルが設定され、ワンセグ放送が受信できるようになります。



POINT

受信するエリアが一覧に無い場合は、地域を変更してからエリアを選択してください


電波環境によっては、受信する場所の住所を選択するより、その付近の受信エリアを 選択する方が良好に受信ができる場合があります。

ワンセグ放送を視聴するエリアが一覧に無い場合や、一覧から選択しても受信状態が良くならない場合は、「カスタム設定」を行ってください。「カスタム設定」については、次のマニュアルをご覧ください。

参照

→「ワンセグ放送を見る/録る|

「Corel Mobile TV 2.0」の基本操作



a. 「ズーム」ボタン

画面サイズを 200% (ズーム) に拡大します。画面表示が 200%のときにクリックすると、元の表示 (100%) に戻ります。

b. 「全画面表示」ボタン

全画面表示にするときに押します。もとの画面サイズに戻 す場合は、画面上をクリックするまたは、[637] を押しま す。

c. 「閉じる」 ボタン

「Corel Mobile TV 2.0」を終了するときに押します。

d. 機能バー

番組情報や、録画予約一覧、ヘルプなどを見るときに使い

e. コントロールパネル

テレビ番組の録画、録画した番組の再生、早送り、早戻し、 停止の操作ができます。

СН- 🗡 СН+

チャンネルを変更します。中央のボタンを押すと、「チャ ンネル一覧」を表示します。


音量の調整や、音量を消すことができます。

f. アンテナレベルインジケータ

受信中の放送信号の強さを表示します。表示されるアンテ ナの本数が多いほど、ワンセグ放送の受信状態が良好にな ります。

ワンセグ放送や予約録画、録画番組の再生については、次のマニュアルをご覧ください。

参照



→「ワンセグ放送を見る/録る」

録画を予約する

「Corel Mobile TV 2.0」では、番組を予約して録画することができます。 ここでは、録画を予約する方法と、予約した番組を確認する手順について説明します。

修重要

パソコンの日付や時刻を確認してください

予約録画をするときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。パソコンの時計は少しずつずれる場合があるので、ときどき時刻あわせをしてください。 パソコンの日時を変更する場合は、次のマニュアルをご覧ください。

參照

□ 「画面で見るマニュアル」 » ○ 「920080」で検索

→「日付や時刻を変える」

番組情報について

各チャンネルの放送波には番組情報が含まれていない場合があります。その時は番組名に何も 表示されません。

機能バーにある「番組情報」ボタンをクリックします。





「更新」をクリックします。

お使いの状況で受信できる放送局の一覧の更新が始まります。

更新を行う前でも、前回視聴したときに受信した放送局が表示されている場合がありますが、前 回視聴した時から放送予定が変更されている場合があります。予約録画を確実に行うためには必 ずアップデートを行ってください。



ろ 録画したい番組が放送される、放送局をクリックします。

録画予約が可能な番組の一覧が表示されます。



4 録画を予約したい番組をクリックして、「予約」をクリックします。





5 「予約」ウィンドウで「OK」をクリックします。

選択した番組の録画予約が確定します。



×をクリックします。

以上で、番組の録画予約が完了しました。予約した番組が録画されます。

POINT

予約した番組を確認する場合

機能バーにある「録画予約一覧」ボタンをクリックすると、録画を予約した番組の一 覧が表示されます。



録画した番組を再生する

「Corel Mobile TV 2.0」では、視聴中の番組をリアルタイムに録画したり、特定の番組を予約録画することができます。

ここでは、録画した番組を再生する方法について説明します。

機能バーにある「録画済み番組」ボタンをクリックします。

録画済みの番組の一覧が表示されます。





再生したい番組を選択し、「再生」ボタンをクリックします。

録画した番組の再生が始まります。



ワンセグ放送について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。



じ画面で見るマニュアル』⇒ 「002020」で検索→ 「ワンセグ放送を見る/録る」

12 指紋認証を使う

指紋認証を使うための準備をする

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。

指紋認証を使うと、ユーザー名やパスワードの入力を省略し、指紋センサーに指をスライドさせるだ けで次のようなことができます。

- Windows ヘログオンする
- ID (ユーザー名) やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する
- ユーザーの切り替えをする

ここでは、指紋認証を使えるようにするための初期設定について説明しています。

指のスライドのさせ方


指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすこと ができます。

操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備しま す。

第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。 手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水平にス ライドさせます。



廖重要

指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください

指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにス ライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。


必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。



うまく認識されないときは

次の点に気を付けて操作してください。

- ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・1 秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。 その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせるときは、必ず指紋の入力画面の表示を確認し、指紋の入力 が可能な状態になってから行ってください。指紋の入力画面が表示される前から指を指紋セン サーに置くと、指紋の認証に失敗する場合があります。

また、指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合や、スライドの途中で指を止めたりした 場合にも、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さ を調節してください。

指紋を登録する

認証に必要な情報を登録します。

- **2** 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。



3 Windows のログオンパスワードを設定している場合は、ログオンするときと同じパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、「パスワード」は空欄のまま「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。





廖重要

Windows のログオンパスワードを設定していない場合

セキュリティを強くするためにはWindowsのログオンパスワードもあわせて設定 することをお勧めします。パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除 したりできます。


Windows のログオンパスワードの設定について詳しくは、次のマニュアルをご覧 ください。

參照

♥」「画面で見るマニュアル」 ≫ ♀ 「202460」で検索

→ 「Windows のログオンパスワードを設定する」

認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。



POINT

「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができ ます。指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。 ウィンドウ左上の一、または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画 面に戻ります。

指紋の登録本数について


指先の怪我やその他の理由で指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時の手順で は 2 本分の指紋を登録します。1 本目の登録が完了すると、再度指の選択画面に戻 り、2本目の登録を行います。

指紋の読み取りが始まります。画面の表示にしたがって指紋の読み取りを 行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色 に表示されます。

指紋の採取は最低 3 回行います。指紋の採取が成功した後に、確認のためにもう一度指紋セン サーに指をスライドさせます。





(イラストは機種や状況により異なります)



指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、指紋の読み取りが不完全なまま登録してしまうと、 Windows のログオン時などの指紋認証に成功する可能性が低くなってしまう場合が あります。指紋を登録するときの認証は、できるだけ次の条件を満たすように行って ください。

- ・読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている
- 指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている





良い例

悪い例

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法につい ては、「指のスライドのさせ方」(••▶P.73) をご覧ください。

「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

確認がうまくいかなかった場合には、ウィンドウ左上のできたクリックし、もう一度指紋の読み 取りを行ってください。

- 「少なくとも 2 本の指の登録が必要です。引き続き、2 本目の指を登録して ください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。 手順4の操作に戻り、1指目以外の指の指紋を登録してください。
- 2 指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。

「操作が完了するまでお待ちください」というウィンドウが表示され、登録が完了するとウィン ドウが閉じます。

これで指紋の登録は完了です。

複数ユーザーで指紋認証を使う

複数のユーザーが指紋を登録して、指紋認証を使うことができます。Windows のログオンパスワードも同時に設定できます。


新しいユーザーを登録する場合は、コンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

修重要

1人のユーザーが、Windows のユーザー名を複数使い分ける場合

Windows のユーザー名を複数使い分ける場合、同じ指を重複して登録すると、正しく認証されません。必ず指を変えて指紋を登録してください。

- ② (スタート) →「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。
- 2 「新しい Windows ユーザーの作成と登録」をクリックします。



新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力したら、アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。



ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。



「パスワード」の設定について

Windows のログオンパスワードを設定せずにユーザー名と指紋だけを登録して指紋認証を使用することもできます。その場合は「パスワード」および「パスワードの確認」は空欄のままで「次へ」をクリックします。

パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除したりできます。セキュリティを強くするためには Windows のログオンパスワードもあわせて設定することをお勧めします。

「アカウント」の種類について

- ·「管理者|
 - パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。
- ・「標準ユーザー」 パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制限されます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制
- 4 新しく追加したユーザー名で指紋の登録をします。 「指紋を登録する」 手順 4 (…▶P.76) に戻り、指紋の登録をしてください。

指紋認証については、次のマニュアルもご覧ください。



▼ 指紋認証が使えなくなったら

限されます。

- - →「指紋認証を使う」

指紋認証を使って Windows にログオンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスライド させるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することができます。

電源ボタン(小)を押して、Windows を起動します。


Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。認証画面が表示されていない場合は、 「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して、 認証画面を表示させてください。



「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから 「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択します。 また、認証ツールバーが表示されない場合は、ユー ザーのアイコンをクリックするか、または「ユーザー の切り替え! ボタンをクリックしてログオン画面を切 り替え、認証ツールバーを表示させてください。



(イラストは機種や状況により異なります)



指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指の スライドのさせ方 | (・・ ▶ P.73) をご覧ください。

指紋認証がうまくいかない場合

指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗する場合は、Windows のログオンパスワードを使っ てログオンしてください。

指紋センサーについての注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - ■指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が 汚れたりした場合
 - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。 指紋センサー表面はときどき清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - ■指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が 改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が 故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

指紋認証をお使いになる場合の注意

- 本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によっては指 紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で最低3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できな い場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた 際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指 を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処する ことで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - ■指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - ■手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
 - ■手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - 指が泥や油などで汚れている場合
 - ■太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - 磨耗して指紋が薄くなった場合
 - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分 を取り除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが 表示されます。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用され たこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

13 LAN (有線 LAN) 機能を使う

LAN [ラン] (有線 LAN) 機能を使うための、LAN コネクタについて説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。

このパソコンの LAN 機能

このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。

• LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 1000BASE-T [ベースティー] /100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T 準拠

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例です。 ネット ワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

距 『画面で見るマニュアル』 ≫ 🎾 「390010」で検索 →「ネットワークの種類やしくみ」

LAN (有線 LAN) をお使いになる場合

LAN(有線LAN)をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

- ブロードバンドモデム ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダに
- ルーター

より異なります。

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所(パ ソコンやプリンタなど)に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク(インターネッ ト)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに内蔵されている場合もあります。 なお、1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

- ハブ
 - ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。

複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに内蔵されている場合もあります。 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュア ルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブル を使用してください。

LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行いま す。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機器の設定 をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

参照

○
「画面で見るマニュアル』 ≫ 「000100」で検索 →「LAN を使う」

14

パソコンの取り扱い

無線 LAN 機能を使う

無線 LAN [ラン] 機能について説明します。

ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。

このパソコンの無線 LAN 機能


無線 LAN が搭載されている機種では、次のものが標準で準備されています。別途、無線 LAN アダプタを購入する必要はありません。

• 無線 LAN

IEEE [アイトリプルイー] 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠(Wi-Fi® [ワイファイ] 準拠)

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、ブロードバンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



無線 LAN アクセスポイント

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラストラクチャ通信」という方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

無線 LAN をお使いになる場合

必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

- 無線 LAN アクセスポイント
 - LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。無線 LAN アクセスポイントには主に次のものが あります。
 - ワイヤレス LAN ステーション
 - ワイヤレスブロードバンドルーター

無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アクセスポ イントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセ スポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

参照

- ▼ 初めてインターネットに接続する
- □ 『スタートガイド2 セットアップ編』
 - →「インターネットを始めるための準備|
- ▼ 無線 LAN の設定
- で見るマニュアル』 ≫ 「001000」で検索
 - →「無線 LAN を使う|
- ▼ 別売の無線 LAN カードなどを使う
- ○「画面で見るマニュアル』 ≫ 「001020」で検索
 - → 「別売の無線 LAN アダプタを使う |

15 Bluetooth ワイヤレステクノロジー

このパソコンに内蔵の Bluetooth [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジーを使用して、 他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を接続することができます。 ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて説明しています。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットや携帯電話などの周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵のパソコンなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。



必要なものを用意する

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器 Bluetooth ワイヤレステクノロジーを利用してこのパソコンと接続する機器です。 Bluetooth ワイヤレ ステクノロジー機器には次のようなものがあります。お使いになる目的に応じてご用意ください。 キーボード、マウス、プリンタ、ヘッドセット、携帯電話
- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアル お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器によって設定方法が異なる場合があります。必ず Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルもご覧ください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになる場合には、次のマニュアルもご覧ください。





○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「001110」で検索

→ 「Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使う」



第3章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	90
2	メモリの増設/交換	93

周辺機器の設置/設定/増設

1

周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて説明します。

⚠警告



・周辺機器の取り付け/取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってください。

AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。

感電の原因となります。



・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周 辺機器が故障する原因となります。

周辺機器とは?

プリンタ、デジタルカメラ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取り付けたりして、パソコンの機能を拡張したり、処理速度を高めたりできます。

周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソコンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

周辺機器を取り付けるには

周辺機器の取り付け方について、本マニュアル内では、「メモリの増設/交換」(・・▶P.93) について記載しています。また、画面で見るマニュアルでも、紹介しています。 お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

参照

(上) 「画面で見るマニュアル」

→「5.パソコン本体の取り扱い」または「6.周辺機器の接続」

「画面で見るマニュアル」で調べる

表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。



POINT

手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。ユーザー登録については、『ザポート&サービスのご案内』をご覧ください。

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

・周辺機器によっては設定作業が必要です。

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接 続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後 に「ドライバのインストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧 になり、正しく行ってください。

ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合


周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。オ プションの FDD ユニット(USB)をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてください。

マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてくださ い。

参照

▼ ケーブル類を接続する場合



→「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、このパソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。「画面で見るマニュ アルーとあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品を お使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

・ ACPI [エーシーピーアイ] に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場 合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

・周辺機器の電源は、パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れて ください。また、周辺機器の電源を切るときは、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切って ください。

修重要

周辺機器を取り付ける場合

- ・ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してくだ さい。
- ・複数の周辺機器を取り付ける場合は、1 つずつ取り付けて設定を行ってください。

周辺機器の設置/設定/増設

2 メモリの増設/交換

このパソコンは、ご購入時の状態で 1GB のメモリが取り付けられています。メモリ容量は これ以上増やすことはできません。

故障などによりメモリを交換するときにご覧ください。

必要なものを用意する

■メモリ(拡張 RAM [ラム] モジュール)

FMVNM1GHM1 (1GB) のメモリが取り付けられます。

プラスのドライバー (ドライバーサイズ:1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

■メモリについて

お使いの機種	ご購入時	最大
P70XN, P50XN	1GB	1GB

メモリ取り扱い上の注意

♪ 警告

・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタやバッ

テリ、周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行わな いでください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因とな ることがあります。

・取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに 置いてください。


誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してくだ さい。

♪ 注意

・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコン本体の電源を切って、しばらくしてから行っ てください。火傷の原因になることがあります。

メモリを取り付けるときの注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった静電気により破壊さ れる場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電して ください。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となるこ とがあります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないよ うにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてか ら再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶 対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。 この部分には手を触れないでください。



メモリを増やす

メモリは、パソコン本体下面の拡張 RAM モジュールスロットに取り付けます。

POINT


メモリの取り付け手順の動画を見ることができます

サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。

- パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 内蔵バッテリパックを取り外します。 内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・・▶P.29) をご覧ください。
- 4 ネジ(2ヶ所)を取り外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り 外します。

①拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向に開いて、②取り外します。


拡張 RAM モジュール スロットカバー






5 メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し斜めに持ち上がるので、両手で メモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。



6 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上から しっかりと差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。 メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。




修重要

メモリを取り付けるときのご注意

- ・メモリを取り付けるときは、端子や IC に触れないようにして、両手でメモリの ふちを持って取り付けてください。
- ・メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強 い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったん メモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り 付けようとすると、メモリやコネクタが破損する原因となります。

フ 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付けます。

手順4で外したカバーを取り付けます。



8 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・・▶P.29) をご覧ください。

続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう (**▶P.98)。

メモリ容量を確認する

パソコン本体の電源を入れます。

炒重要

画面に何も表示されないときは

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」 または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示された り、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切

- **個**(スタート) →「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **ろ 「システムとメンテナンス」をクリックします**。

り、メモリを取り付け直してください。

- 「システム」をクリックします。
- **5** ○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうかを 確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認し てください。



メモリ容量の表示はお使いのパソコンによって異なります。

このパソコンではメモリの一部をグラフィック用メモリとして使用するため、メモリの総容量よ り 8MB 少なく表示されます。

お使いのシステム構成によってはさらに 4MB 少なく表示される場合があります。

ó ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。



第4章 お手入れ

٦.	FMV のお手入れ	$1 \circ \circ$
		1 / 1/ 1

お手入れ

FMV のお手入れ

ここでは、FMV を快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明しています。

パソコン本体および添付品のお手入れ

▲ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
- ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
- ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

修重要

キーボードのキーとキーの間のホコリなどをとる場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる 場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。 その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛な どの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。 中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、 拭き取りの際は、パソコン本体やマウスに水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナー やベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。


液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗 剤を使用して拭かないでください。

修重要

液晶ディスプレイのお手入れをするときは、次の点にご注意ください

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液 晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを 傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - ・アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの



CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVD ドライブ のレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。 うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあり ます。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベル等をご覧く ださい。



第5章 仕様一覧

1	パソコン本体の仕様	104
2	その他の仕様	107

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの 仕様一覧をご覧ください。

製品名称(品名)	ワンセグ チューナー	無線 LAN	Bluetooth	モデム
P70XN	Δ	0	0	0
P50XN	Δ	0	0	0

○:搭載、△:機能を選択した場合に搭載、×:非搭載

パソコン本体の仕様

	製品名	3称	FMV-BIBLO LOOX P70XN	FMV-BIBLO LOOX P50XN		
CPU ^{注 1}			インテル® Core TM 2 Solo プロセッサー 超低電圧版 U2200 (インテル® Centrino® プロセッサー・ テクノロジー搭載)	インテル [®] Celeron [®] M プロセッサー 超低電圧版 443		
				GHz		
キャ	ッシュメモリ		1 次:32KB データ命令+32KB データ、 2 次:1MB (CPU 内蔵)	1 次:32KB 命令 +32KB データ、 2 次:1MB(CPU 内蔵)		
チッ	プセット		モバイル インテル® 9450	MS Express チップセット		
シス	テム・バス		533	BMHz		
メイ	ンメモリ		標準 1GB (PC2-4200 DDR2	2 SDRAM) ECC なし最大 1 GB		
拡張	メモリスロッ	\	× 1 (空きスロットなし	ル)(マイクロ DIMM 用)		
	グラフィック アクセラレー		チップセッ	ソトに内蔵		
表	ビデオメモリ		最大 224MB(メイ	ンメモリと共有) ^{注 2}		
示機	液晶ディスプ	'レイ ^{注 3}		(ネル式 TFT カラー 1280 × 768 'ァイン液晶)		
能	解像度/発色数		外部ディスプレイ表示: 最大 1600	× 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 4} × 1200 ドット/最大 1677 万色 表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 4}		
	ッピーディス? イブ ^{注 5}	ク	FDD ユニット (USB) (別売)			
/\-	ドディスクド	ライブ ^{注 6} ★	約 60GB/約 80GB ^{注7} (Ultra ATA/100)			
CD/DVD ドライブ★		ブ★	なし/ CD-RW/DVD-ROM ドライブ (USB) /スーパーマルチドライブ (USB)			
	オーディオコントローラ		チップセット内蔵+ High [チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック		
オーディ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 8} 、 サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(録音時) ^{注 8} 、 同時録音再生機能			
オ	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート			
機能	スピーカー		モノラルスピーカー内蔵			
	マイク		シングルマイク内蔵			
キーボード			日本語キーボード (キーピッチ約 16mm、キーストローク約 2mm、86 キー、JIS 配列準拠)			
ポインティングデバイス		バイス	スティックポイント			
指紋センサー			スライド式			
タブ	レットボタン		プログラマブル× 3(モード切り替えボタン付)			
	モデム		最大 56kbps(データ、V.92 規格準拠) ^{注 9}			
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠			
通信	無線 LAN	規格		/W56)準拠、IEEE 802.11b 準拠、 』(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 11}		
機能	注 10	内蔵 アンテナ	ダイバーシ	シティ方式		
	Bluetooth ワイヤレス テクノロジー		Bluetooth Specification Ver.2.0+EDR			
	テクノロジー	•				

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・ ▶P.106) をご覧ください。



[★] ご購入時に選択したものをご覧ください。

	製品	品名称	FMV-BIBLO LOOX P70XN	FMV-BIBLO LOOX P50XN	
ExpressCard		ard	_		
	PC カード		PC Card Standard 準拠 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応)		
	SD カード ^{注 12}		1 7.[コット	
1	外部ディス	プレイ	アナログ RGB ミニ	D-SUB 15 ピン× 1	
ン	USB 注 13		USB2.0 準拠×	2 (右側面× 2)	
ター	IEEE1394	4 (DV)	-	-	
,	モデム		RJ-1	1 × 1	
エ	LAN		RJ-4	5 × 1	
ス	オーディオ		(出力:1 mW 以上、負荷 マイク: φ 3.5mm ス	ステレオ・ミニジャック インピーダンス 32Ω) / テレオ・ミニジャック ス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)	
	状態表示			ED	
		AC アダプタ	AC アダプタ入力 AC100V ~	240V、出力 DC16V (2.5A)	
電源	供給方式	バッテリ★		ン、10.8V / 2600mAh、または ムイオン、10.8V / 5200mAh	
	テリ 時間	内蔵バッテリ パック	約 4.3 時間	約 3.6 時間	
(JEITA 測定法 1.0 ^{注 14})		内蔵バッテリ パック(L)	約 9.1 時間	約 7.6 時間	
バッテリ パック 充電時間 ^{注 15} 内蔵バッ		内蔵バッテリ パック	約 2.1 時間		
		内蔵バッテリ パック(L)	約 3.2 時間		
消費電力注 16			約11W/約40W		
	ネ法に基づい ルギー消費を		I区分0.0011 (AA) ^{注18}		
从形	寸法	内蔵バッテリ パック	W232.0 × D167.0 × H34.5mm (突起部含まず)		
7170	- J/A	内蔵バッテリ パック(L)	W232.0 × D186.0 × H	34.5mm (突起部含まず)	
質量	ı	内蔵バッテリ パック	約1.	00kg	
貝里	<u>.</u>	内蔵バッテリ パック(L)	約 1.17kg		
盗難防止用ロック取り付け穴		ク取り付け穴	あり		
温湿度条件			温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインストール OS		νos	Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)		
サポート OS ^{注 19}		19	Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Home Premium 正規版		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。 \bigstar ご購入時に選択したものをご覧ください。

バソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・▶P.106) をご覧ください。

仕様一覧の注記について

- ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。 注 1
- Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化しま す。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。 メインメモリ 1GR 以 Fの場合:最大 224MR
- 注3 ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場 合があります。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめで了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色 むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐために は、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - 表示する条件によってはハラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。
- グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示 されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。 対応メディアは、2HD (1.44MB, 1.2MB) と2DD (720KB) です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。 注6
- このパソコンは Windows RE 領域に約 1GB の領域が占有されています。そのため、「マイコンピュータ」のハードディスクの総容量は、 注 7 マニュアルの記載よりも約 1GB 少なく表示されます。 なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」が正常に動作しなくなり ます。ご了承ください。
- 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 注8
- 注9 ・ 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。 V.92 の 33600bps を超える通信 速度は受信時のみで、送信時は33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信 においては同規格での通信が行えない場合があります。
 - ・本モデムは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。 回線認定番号: A05-0413001
- 注 10 無線 LAN の仕様については次のマニュアルをご覧ください。
 - 【上「画面で見るマニュアル」≫ ♀ 「002000」で検索
 - →「無線 LAN の仕様」
- 注11 Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
 - ・SDメモリーカード、miniSDカード、microSDカードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。 このパソコンでは「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」というソフトで SD-Audio 形式でファイルの読み書きを行うときに、SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードの著作権保護機能(CPRM)が有効になります。

「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」については次のページをご覧ください。

[MOOCS PLAYER] (http://moocs.com/)

[SD-Jukebox] (http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html)

- ・マルチメディアカード (MMC) やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
- · SD IO カードには対応していません。
- ・ miniSD カード、microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使いください。
- · 2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。
- 注 13 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver 1.0)』(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 15 電源 OFF またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- ・動作時の最小消費電力 (Windows 起動直後の消費電力) / 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。 注 16
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1W 以下(満充電時)です。
 - なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 18 ・2007年度基準で表示しています。
 - ・カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が 100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記して
 - A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上
- 注 19 日本語 32 ビット版。

2 その他の仕様

ヘッドホンアンテナ (アンテナ部)

ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ

インターフェース	オーディオ	ヘッドホン: φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
		(出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)

アンテナ変換ケーブル(ヘッドホン接続部分)

ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ

インターフェース	オーディオ	ヘッドホン:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
		(出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)

索引

A	お手入れ99
AC アダプタ 一接続する18	か行 カーソルキー
В	外部ディスプレイコネクタ12
Back Space キー	拡張 RAM モジュールスロット
С	ー状態表示 LED
Caps Lock 英数キー	ーパソコン本体上面
D	ーパソコン本体背面12
DC-IN コネクタ	クリック32 さ行
DVD	指紋センサー8
E	指紋センサーについての注意81 指紋認証73
Enter +	指紋認証をお使いになる場合の注意82 指紋を登録する
F	仕様 ーパソコン本体
Fn +	状態表示 LED
L	スクロール
LAN コネクタ	スティックポイント
N	
Num Lk +—	た行 ダイレクトメモリースロット11
P	タッチパネル35
PC カードスロット	タップ
S	タブレットボタン
SD メモリーカード	電源 一入れる
U	-切れない場合23
USB コネクタ	電源スイッチ8 盗難防止用ロック取り付け穴12
あ行	ドラッグ32
アンテナ	な行
液晶ディスプレイ8	内蔵 Bluetooth ワイヤレステクノロジー アンテナ8
液晶ディスプレイのお手入れ 101	内蔵バッテリパック13

内蔵バッテリパックロック 内蔵マイク 内蔵無線 LAN アンテナ 内蔵ワンセグアンテナ	. 8
は行 排気孔	27 14 . 8 14 90 107 11 11 32
ま行 マイク端子	. 8 . 9 . 85 . 93 . 55
や行 指のスライドのさせ方	73
ら行 ラッチ	. 8
わ行 ワイヤレススイッチ	

FMV-BIBLO LOOX P70XN, P50XN FMV取扱ガイド

B5FJ-4861-01-00

発 行 日 2007年9月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。